



ROZVÁDZAČ

24V~

L

N

PE

PREVÁDZKA

| VÝZNAM INFORMAČ. BODU | CHOD | PORUCHA | CHOD | PORUCHA | CHOD | PORUCHA | CHOD | PORUCHA |
|-----------------------------------|------|---------|-----------------------------------|---------|------|-------------------------------------|------|---------|
| M1 ČERPADLO SEKUNDÁRU VK | | | M2 ČERPADLO SEKUNDÁRU VK | | | M3 CIRKULAČNÉ ČERPADLO TUV | | |
| | | | | | | M4 ČERPADLO VK_SKUPINA_1 | | |

LIST 19