

POZNÁMKY

- Kotevné platne KP1 je potrebné osadiť pred betonážou hlavnej časti základu.
- Po zatvrdnutí betónu je potrebné osadiť závitové tyče a zrektifikovať kotevné platne do jednej výškovej úrovne s presnosťou 1mm!!! Prečnievajúcu časť závitových tyčí odstrániť, platňu prikotviť tupým zvarom k závitovým tyčiam a podliať drátkobetónom.
- Osadenie úložných platní váhy, ich rektifikácia a podliatie drátkobetónom zrealizuje firma dodávajúca mostovú váhu.
- Konštrukčný prvok P1 privariť ku kotevným platniam KP1 kútovým zvarom účinnej výšky 3mm a spolu s dobetonávkou zrealizovať až po osadení mostovej váhy!!!