



CYKY-J 4x70 mm2
Prívod znovej skrine PRIS5

CXKE-R-0 3x1,5 mm2
TOTAL STOP

Sn1

53,58/37,5	RMK	CYKY-J 4x35 mm2 KUCHYŇA-RMK
5,42/3,79	RS01	CYKY-J 5x10 mm2 SVETLO
13,74/8,24	RS02	CYKY-J 5x10 mm2 SVETLO
13,6/8,16	RS03	CYKY-J 5x10 mm2 SVETLO
12,6/9,52	RST	CYKY-J 5x10 mm2 TELOCVIČŇA
8,5/6,8	RSPV	CYKY-J 5x10 mm2 PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

2.ETAPA

1.ETAPA

LIST Č. 2 PATRÍ K VÝKR.

Arch.č.:

Podzov. ROZVÁDZAČ HR1

Přov.arch.č.:

Mierka:

Por.č.v. 1