

Rozmiestnenie únikových východov je popísané v technickej správe SO 300-00.

Prehľadná tabuľka umiestnenia únikových východov na PHS			
označenie	umiestnenie	staničenie PHS	prístup k únikovému východu
1	PHS-úsek 2	0,062000	obslužné schodisko mostného objektu 205-00
2	PHS-úsek 4	0,003000	obslužné schodisko mostného objektu 205-00
3	PHS-úsek 5	0,438000	schodisko v km 2,907 52 (obj. 100-00)
4	PHS-úsek 6	0,254000	schodisko v km 3,763 38 (obj. 100-00)
5	PHS-úsek 6	0,502000	schodisko v km 4,012 38 (obj. 100-00)
6	PHS-úsek 6	0,754000	schodisko v km 4,264 88 (obj. 100-00)
7	PHS-úsek 6	0,942000	obslužné schodisko mostného objektu 207-00
8	PHS-úsek 7	0,002000	obslužné schodisko mostného objektu 207-00
9	PHS-úsek 12	0,007000	obslužné schodisko mostného objektu 208-00
10	PHS-úsek 13	0,088000	obslužné schodisko mostného objektu 209-00
11	PHS-úsek 14	0,002000	obslužné schodisko mostného objektu 209-00

PROTIHLUKOVÁ STENA S INTEGROVANÝM  
BETÓNOVÝM ZVODILOM  
V MIESTE ÚNIKOVÉHO VÝCHODU A REVIZNÉHO VÝCHODU

